

## NÁVOD K POUŽITÍ PRO MODEL 6702DPK



### **Mini vibrátor**

#### **Údržba:**

Přístroj před prvním použitím a následně po každém použití opláchněte teplou mýdlovou vodou.

#### **Skladování:**

Skladujte na suchém místě, odděleně od jiných sexuálních pomůcek. Sexuální pomůcky vyrobené z jiného materiálu se mohou navzájem poškodit, pokud se dostanou do kontaktu.

#### **Kvalita:**

Tento produkt je vyroben z bezpečného silikonu, který je pro lidské tělo neškodný. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

#### **Důležité instrukce:**

Nezapínejte během nabíjení nebo čištění. Během nabíjení bude kontrolka blikat, po úplném nabití bude kontrolka svítit. **Upozornění na slabou baterii:** kontrolka bude rychle blikat, když je baterie téměř vybitá. Používejte pouze 5-ti voltový USB adaptér (standardní nabíječka pro mobilní telefony). Plného nabití dosáhnete po cca 90 minutách. Používejte pouze lubrikant na vodní bázi.

#### **Upozornění:**

Přestaňte produkt používat, pokud nevyhovuje vám nebo vašemu partnerovi. Pokud se přístroj nabíjí, nevystavujte ho vodnímu proudu.


#### **Tlačítko napájení:**

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Pevným stisknutím můžete procházet 10-ti nastaveními. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se přístroj vypne.


#### **Nabíjecí port:**

Připojte USB nabíjecí kabel k nabíjecímu kontaktu.


## Jak nabíjet



1. nabíjecí port je malý otvor nacházející se pod tlačítkem napájení. Zarovnejte nabíjecí kolík s portem, abyste mohli zařízení nabít.



2. zasuňte nabíjecí kolík přes gumu do portu. Guma se roztáhne, aby kolík pojmula.



3. pevně zasuňte nabíjecí kolík až k portu.

Mini vibrátor má 1 motor a 10 vibračních a pulzačních režimů které potěší váš klitoris nebo okolí vaší vagíny. Fantazii se meze nekladou Je jednoduchý na údržbu, voděodolný, vhodný k použití ve vaně i sprše. Má ergonomický tvar a hedvábně jemný povrch. Zažijte intenzivní potěšení a vyberte si tu nejlepší vibrační stimulaci která vás přivede na vrchol. Při plném nabití vydrží až 2 hodiny hrátek

Celková délka je 8 cm.



Baterie musí být zlikvidována v souladu s místními zákony a předpisy. Pokud je to možné, recyklujte ji. Uživatelé nesmí sami vyjímat nebo vyměňovat baterii, mohlo by dojít k poškození přístroje.



**Balení obsahuje:** osobní stimulátor, nabíjecí kabel a návod k použití.