

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 6733



Masturbator dla mężczyzn

Jak korzystać z masturbatora:



Aby uzyskać najlepszą wydajność, nałóż dużą ilość osobistego lubrykantu na otwór na jednym z końców wewnętrznej tulei. Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody.



Powoli wsuń penisa do wewnętrznego rękawa i chwyć elastyczną osłonę zewnętrzną do wygodnego rozmiaru. Znajdź swoje idealne pchnięcie w dół i odkryj, co sprawia Ci przyjemność.




Ciesz się w pełni wodoodpornym masturbatorem w wannie lub pod prysznicem, aby uzyskać najlepsze wrażenia, relaks i odpoczynek. Zmień ręce i wsuń penisa do drugiego otworu, aby eksperymentować z różnymi doznaniem. Zwiększ prędkość w miarę zbliżania się do punktu kulminacyjnego.

Jak czyścić masturbator?



Delikatnie oddziel wewnętrzny rękaw od zewnętrznego.



Dokładnie spłukać zimną lub letnią wodą i łagodnym mydłem. W celu dokładniejszego wyczyszczenia, odwróć wewnętrzną tuleję na lewą stronę i wypłucz.



Po wyczyszczeniu wewnętrznej i zewnętrznej części masturbatora, strząśnij nadmiar wody i pozwól obu częściom wyschnąć oddzielnie. Gdy elementy wyschną, umieść wewnętrzną tuleję z powrotem w zewnętrznej tulei i przechowuj ją w wentylowanym etui do przechowywania.

Co jest w środku?

1. Wentylowane etui z otworami wentylacyjnymi zapewnia suchość i ochronę przed bakteriami.
2. Bardzo miękki, skóropodobny rękaw wewnętrzny, który zwiększa doznania.
3. Wytrzymała obudowa zewnętrzna zapewniająca optymalny chwyt i kontrolę
4. teksturowane kulki do intensywnej stymulacji
5. Żebrowana struktura zapewniająca lepsze wrażenia

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych akcesoriów seksualnych. Akcesoria erotyczne wykonane z różnych materiałów mogą się wzajemnie uszkodzić w przypadku kontaktu.

Jakość:

Ten produkt jest wykonany z bezpiecznego silikonu, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. Nie zawiera ftalanów, BPA ani lateksu

Ostrzeżenie:

Przestań używać produktu, jeśli nie odpowiada on Tobie lub Twojemu partnerowi.

Zestaw zawiera: masturbator gąsienicowy i instrukcję obsługi.